

Avvertenza: le fasi del montaggio seguono esattamente quelle del manuale che è compreso nei pacchi della fornitura. La numerazione corrisponde alla stessa sequenza del manuale quadrilingue.

Nell'imballaggio troverete il manuale illustrato (libretto DIN A4) con il testo in 4 lingue (tedesco, francese,..) e con LE FOTO. Le istruzioni italiane fanno sempre riferimento al manuale, vanno quindi consultati contemporaneamente.

"StoreMax 160"

Istruzioni di montaggio

ATTENZIONE:

- Non montare lo StoreMax in giornate di vento
- Indossare sempre guanti da lavoro per il montaggio e la pulizia
- Alcune parti in lamiera possono avere spigoli taglienti - pericolo di lesioni!
- Non dimenticare l'ancoraggio antitempesta!
- Il materiale di fissaggio adatto per l'ancoraggio (viti + tasselli) si trova nel pacchetto della minuteria.
- La serranda in alluminio deve essere assolutamente protetta dalla grandine.

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO:

- Per alcune fasi di assemblaggio vi servirà un aiutante
- Le seguenti istruzioni di montaggio fanno riferimento all'assemblaggio dello "StoreMax 160" in grigio quarzo. Le istruzioni di montaggio sono valide anche per altri colori standard e tutti i colori speciali.
- L'elenco dei pezzi è allegato.
- **I dadi devono essere serrati bene soltanto alla fine del montaggio!!!**

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Lubrificare la serratura una volta all'anno
- Non usare il prodotto per conservare sostanze chimiche!
- Pulire e lubrificare la guida della serranda una volta all'anno!

Panoramica dei pezzi

Pannello pavimento
Parete laterale sinistra, parete laterale destra
Pareti posteriori (in 2 parti)
Profilo di rinforzo
Serranda anteriore
Serranda superiore (con serratura)
Fermo a molla, tampone in gomma, bloccaggio, rullo di rinvio

Fasi di assemblaggio

- 1. Assemblaggio della parete posteriore:** Posare le due lamiere della parete posteriore su un pavimento pulito, che non graffi la lamiera, con la parte interna (grigio chiaro) rivolta verso l'alto. Unire le due parti come in figura usando 2 viti/rondelle/dadi.

Principio di fissaggio a vite interno/esterno

2. Montaggio della parete laterale e posteriore: Inserire la parete laterale sinistra L nel profilo a U del lato sinistro del pannello pavimento. Assicurarsi che il posizionamento sia corretto (vedere foto). Un aiutante appoggia la parete posteriore al pannello pavimento e unisce la parete posteriore alla parete laterale come in figura. I due pezzi vengono uniti con 2 viti autofilettanti in inox.

3. -4. Davanti/dietro
Vite autofilettante in inox

La parete laterale destra R viene unita alla parete posteriore nello stesso modo e avvitata alla parete posteriore tramite 2 viti autofilettanti in inox. Quindi avvitare la parete posteriore nella zona del pavimento con il pannello pavimento usando 2 viti autofilettanti in inox. Infine unire le 4 estremità inferiori dei profili ad arco in alluminio con il pannello pavimento, usando una vite autofilettante per ciascuna estremità. Per semplificare il montaggio, prima di avvitare assicurarsi che i fori per le viti siano correttamente sovrapposti.

13. Davanti
14. Dietro
15. Lato anteriore destro
16. Lato anteriore sinistro

3. Montaggio del profilo di rinforzo: Per prima cosa fissare il rullo di rinvio con 2 viti con testa a calotta piatta/rondelle/dadi al profilo di rinforzo (al centro sul lato lungo, vedere fori). Con l'aiuto di una seconda persona posizionare il profilo di rinforzo nello StoreMax come in figura, con il rullo di rinvio in alto. Fissare il profilo di rinforzo prima lateralmente a sinistra e a destra con una vite/rondella/dado per lato. Le rondelle/dadi devono sempre essere rivolti verso l'interno. Quindi fissare il profilo di rinforzo con le viti/le rondelle/i dadi restanti (complessivamente 10 volte, vedere frecce). Staccare dal pannello pavimento il tubo in plastica con la molla all'interno. Far passare un capo dello spago bianco da sotto attraverso il profilo di rinforzo, direttamente sotto al rullo di rinvio, e inserire il tubo in plastica nel profilo di rinforzo. Quindi far passare lo spago di nylon bianco sopra il rullo e attraverso la parete posteriore, come in figura, e per il momento lasciare sporgere lo spago dietro.

4. Inserimento delle serrande: Appoggiare lo StoreMax sul lato anteriore, ovvero con la parete posteriore rivolta verso l'alto. Inserire delicatamente la serranda "anteriore" (= senza serratura!) con il lato esterno rivolto verso l'alto e i tamponi in gomma bianchi rivolti in avanti (vedere foto) nella scanalatura interna della guida dell'arco in alluminio. Accertarsi che i pattini laterali in plastica nera delle lamelle di alluminio siano ben posizionati e non sporgano. Far avanzare piano la serranda e lasciarla scorrere fino al pavimento. Quindi prendere la serranda "superiore" (= con serratura!) e inserirla con il lato esterno rivolto verso l'alto e la serratura rivolta in avanti nella scanalatura esterna della guida dell'arco in alluminio. Far avanzare piano la serranda facendo attenzione a non danneggiare la serratura battendo sul pavimento.

5. Montaggio dei fermi posteriori:

I due fermi a molla vengono inseriti come in figura nella scanalatura interna della guida e spinti con forza verso il basso fino a battuta. Per bloccare i fermi avvitarli sul profilo ad arco in alluminio con una vite autofilettante in inox per ciascuno.

I due fermi in gomma vengono inseriti come in figura nella scanalatura esterna della guida e spinti con forza verso il basso fino a battuta. Anche i fermi in gomma vengono fissati con una vite autofilettante in inox per ciascuno.

Quindi rimettere in piedi lo "StoreMax 160". Lo StoreMax è chiuso. Sul lato posteriore infilare lo spago di nylon bianco come in figura nel foro della lamella posteriore e formare un nodo stretto nel punto colorato di rosso.

6. Completamento e prova di funzionamento: Fissare le due staffe per i perni di bloccaggio come in figura con 2 viti/rondelle/dadi ciascuna. Verificare il funzionamento della serratura a cilindro e del perno di bloccaggio. Lubrificare la serratura con un olio fluido.

Quindi serrare tutte le viti e i dadi con delicatezza e applicare i cappucci coprivite bianchi sulle estremità sporgenti delle viti.

Posizionare lo "StoreMax 160" orizzontalmente e perpendicolarmente rispetto alla superficie di appoggio piana e verificare che le serrande scorrano agevolmente. Le guide delle serrande sono fatte di un tipo di plastica speciale che permette lo scorrimento. In dotazione si trova un piccolo barattolo di vasellina. Le guide delle serrande devono essere regolarmente pulite e quindi lubrificate con la vasellina. I fermi a molla sono precaricati in modo da ammortizzare le serrande sempre in modo delicato e sicuro per i bambini, facilitando al tempo stesso l'apertura e la chiusura. Se necessario lubrificare l'asta di scorrimento del fermo a molla (sul lato posteriore).

2. Bloccaggio a destra

4. Bloccaggio a sinistra

7. Non dimenticare di pulire con un panno la guida in plastica della parete laterale destra e sinistra dopo il montaggio e poi almeno 1 volta all'anno (a seconda della frequenza di utilizzo dello StoreMax) e di lubrificarlo con la vasellina in dotazione. In questo modo le serrande scorreranno sempre facilmente.

ATTENZIONE: Non dimenticare di ancorare in modo adeguato il vostro "StoreMax 120" con le viti e i tasselli in dotazione. Pericolo in caso di raffiche di vento!!!

Schizzo ancoraggio

Vite a testa svasata

Tassello in plastica

Vite a testa svasata

Tassello in plastica

Accessori per lo StoreMax 160

Kit scaffale (Cod. art. 74010)

Ripiano con 4 supporti, utilizzabile anche come scaffale in 2 parti (Cod. art. 75010)

senza decorazione